

步进电机命名规则：

57	HS	41	03	A	-	08	21
1	2	3	4	5		6	7

1 :57代表外形尺寸57mm

2 :HS代表两相1.8度；HM代表两相0.9度；HC代表三相1.2度；HE代表五相0.72度

3 :41代表机身长度41mm

4 :03代表电机的额定电流

5 :A代表单轴；B代表双轴；D代表刹车；E代表防水；R代表出齿轮减速机

6 :08代表电机的轴径8mm

7 :21代表电机的出轴长度21mm